



Haylou T16 True Wireless ANC Slušalke Uporabniški priročnik

Pregled



Tovarniške ponastavitve

Če ušesne slušalke ne delujejo dobro, sledite naslednjim korakom za ponastavitev na tovarniške nastavitve: Vzemite slušalke iz ohišja. Izklopite jih in se nato dotikajte obeh ploščic 10 sekund ali dokler lučka na LED trikrat ne utripa rdečo-belo. Potisnite jih nazaj v ohišje in izbrišite zapis povezave s telefona.

Zvok oddaja samo iz ene slušalke

Res je redko. Ponastavite Haylou T16, odstranite zapis o poveztljivosti na svojem mobilnem telefonu in znova priključite slušalke na svoj mobilni telefon.

Drugi primeri pri polnjenju

1. LED-lučka za sveti belo-belo 60s, ko so slušalke napolnjene.
2. Etui ne more polniti slušalk, če se baterija izprazni.
3. Lučka na etuiju se izklopi, ko je ovitek napoljen. Če ga še enkrat napolnite, lučka LED ne bodo opozorile, kar pa ne pomeni, da ohišje ni napolnjeno.

Vsakodnevno vzdrževanje

Ne tuširajte se s slušalkami. Ne nosite jih v deževnem dnevu. Ne puščajte jih v pralnem stroju ali drugih ekstremnih situacijah. Po daljši življenjski dobi jih očistite s suho krpo.




Kako nositi

Potisnite slušalko v uho in jo prilagodite sebi.



Polnjenje

Slušalke: 1. Slušalke potisnite v etui brez zapiranja pokrova. LED lučka na slušalkah bo med polnjenjem svetila rdečo in bo po polnjenju 60 sekund postala bela.
2. Slušalke potisnite v etui in zaprite pokrov. Lučka na LED na slušalkah bo med polnjenjem po asi dihala belo in se po polnjenju izklopila.
Etui: 1. Etui napolnite s kablom USB.
2. Brezžično polnjenje
Lučka na LED na ohišju bo med polnjenjem svetila rdečo in po polnjenju vklopila rdečo in za 30 sekund. Nizka baterija (raven napolnjenosti baterije nižji od 25%): ko odprete pokrov, LED 30 sekund utripa rdečo.



Opozorila

Opozorila


1. Iz kakršnega koli razloga izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte, saj lahko to povzroči požar ali celo popolnoma uniči izdelak.
2. Izdelka ne izpostavljajte okoljem, kjer je temperatura prenizka ali previsoka (pod 0 °C ali nad 45 °C).
3. Med uporabo slušalk držite kazalnike stran od otrok in živali.
4. Tega izdelka ne uporabljajte med nevihtami. Nevihte lahko povzročijo okvare izdelka in povečajo tveganje električnega udara.
5. Slušalko v ohišju ne brišite s tekočinami ali drugimi hlapnimi tekočinami.
6. Izogibajte se stiku s tekočinami.

Opombe

1. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik z navodili in ga pravilno shranite.
2. Ko prvič uporabljate izdelek, ga popolnoma napolnite.
3. Prosimo, da izdelek napolnite, če ga niste uporabili dva tedna.
4. Uporabite certificiran polnilnik.
5. Ne uporabljajte slušalk dlje časa, da zaščitite sluh.
6. Ne nosite slušalk v nobenih situacijah z morebitnimi tveganji, saj lahko njihovo nošenje zmanjša vaše dojemanje v zunanji svet.


Vklop

Odprite pokrov za vklop slušalk. Za vklop slušalk se dotikajte ploščice 1,5 sekunde (LED se vklopi 1 sekundo).



Izklop

Slušalke potisnite v ohišje in zaprite pokrov, da jih izključite. Za izklop slušalk se 4,5 sekunde dotikajte ploščice (LED se vklopi za 2 s).



Kaj je v škatli

Ušesne slušalke * 6 parov (natakneni so srednje veliki ušesni epki), slušalke, etui za polnjenje, kabel USB, uporabniški priročnik

Osnovni parametri (slušalke)


Območje delovanja: 10 m (odprti prostor brez ovir)
Kapaciteta akumulatorja: 50 mAh (enojna slušalka)
Čas polnjenja: približno 2 uri
Čas pogovora: približno 4 ure
Vhodni parameter: 5V=150mA
Vrsta baterije: li-ionaska
Razlika Bluetooth: v5.0

Osnovni parametri (polnilni etui)

Vhodni parameter: 5V=500mA
Izhodni parameter: 5V=150mA
Čas polnjenja: približno 3 ure
Čas pripravljenosti: približno 4 mesece
Kapaciteta baterije: 600mAh
Vrsta baterije: li-ionaska

Povezovanje

Samodejno povezovanje: slušalke vzemite enako iz ohišja. LED na obeh slušalkah bo nato po asi utripal belo. Na telefonu poiščite »Haylou T16« in tapnite za povezavo. Če se slušalke ne povežejo, jih za vsak primer potisnite nazaj in ponovite zgornje korake. Ko se vklopijo, se bodo slušalke samodejno znova povezale z zadnjo napravo v zapisih o poveztljivosti, če ta obstaja (aktivirati je treba Bluetooth).
Opomba: Slušalke so bile inicializirane ob odpremi



Ročno povezava: izklopite slušalke, ročno pa jih vključite. LED na obeh slušalkah bo nato po asi utripal belo. V telefonu poiščite slušalke in tapnite za povezavo.

Samodejna povezava v mono na inu: za vklop vzemite obe slušalki. LED nato po asi utripa belo. Na telefonu poiščite »Haylou T16« in tapnite za povezavo.

Hazardous substances and their contents in the item

Part Name	Hazardous Substances									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Main body	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ear tips	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Charging cable	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

This form is made by SJ/T 11364 regulation.
○: means that hazardous substance content in the homogeneous materials of this part is within the limits of (EU) 2015/863 regulation.
X: means that hazardous substance content in this part is beyond the limits of (EU) 2015/863 regulation, but there is no mature alternative in the industry at present, it still conforms to the EU ROHS Directive in the scope of exemption.

Notes: Please arrange using time properly as your hearing may be damaged by using the device for a long time.

Ročno povezava v mono na inu: izklopite slušalke, ročno pa jih vključite. LED na slušalki nato po asi utripa belo. V telefonu poiščite slušalke in tapnite za povezavo.

Kako povezati z aplikacijo

1. Za prenos in namestitev aplikacije Haylou skenirajte QR kodo na paketu ali spodaj.
2. Lahko pa ga tudi prenesete in namestite na trg APP.
3. Za prvo povezovanje odprite pokrov in držite slušalko v ohišju, medtem ko mora biti funkcija Bluetooth vklopljena.
4. V aplikaciji Haylou APP tapnite Dodajanje naprave in sledite navodilom za povezavo.

Opombe:

1. Kadar se navodila v APP razlikujejo od zgornjih korakov, prevlada prvi.
2. Baterij in ohišja je imejte dovolj za uporabo in ne izklopite funkcije Bluetooth.
3. Za kakršne koli težave s poveztljivostjo ponovite zgornja koraka 3 in 4. Če težava ni odpravljena, nastavite slušalke na tovarniške nastavitve.
4. Kakršna koli sprememba imena slušalk v aplikaciji ne bo veljavna, dokler jih ne znova zaženete.



Poprodajna podpora

Garancijska doba:

12 mesecev po nakupu (prosimo, shranite račun)

Brezplačno storitev:

Če se v garancijskem roku pojavijo kakršne koli napake v kakovosti, vzemite potrdilo in se obrnite na prodajalca za poprodajno storitev. Naslednji primeri ali kakršne koli poškodbe / napake, ki niso posledica težave s kakovostjo, niso zajeti v garanciji.

1. Vse napake ali škode, ki jih povzročijo naravne nesreče, neobičajna napetost ali druga okoljska dejstva.
2. Vsako nepooblaščenno razstavljanje, spreminjanje ali spreminjanje delov.
3. Morebitne škode, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe izdelka, vključno z namakanjem, jedkanjem, padanjem, stiskanjem ali izpostavljenostjo neobičajnim temperaturam ali vlagi.

Številka modela: _____

Datum nakupa: _____

Ime uporabnika: _____

Telefon uporabnika: _____

Naslov uporabnika: _____

Ime trgovine: _____

Naslov trgovine: _____

Komentar: _____

Funkcije

- Snemite / namestite slušalko**
Za asno zaustavite / nadaljujte predvajanje glasbe
Dotiknite se katere koli ploščice
Za asno zaustavite / nadaljujte predvajanje glasbe
Sprejmi dohodni klic
Dotiknite se ene ali druge ploščice za 1,5 s
Prezri dohodni klic
Med predvajanjem ali pripravljenosti vključite glasovnega pomočnika
Dvojni dotik desne ploščice
Preklopi skladbo naprej
Zadržite klic
Dvojni dotik leve ploščice
Zmanjševanje hrupov iz ozadja (preklopjanje med na inu)
Preklopi na inu
Trojni dotik desne ploščice
Vklop / izklop
Na inu z nizko zakasnitvijo

Lastnosti

1. Vrhunski Bluetooth 5.0
2. Hibridni ANC
3. Vodilni avdio sistem
4. Pametni senzor za ušesa
5. Glavno-podrejeno stikalo in na nizke zakasnitve
6. Do 30 ur dolga življenjska doba baterije
7. Brezžično polnjenje
8. Ekskluzivna aplikacija

Nasveti:

1. Pred uporabo slušalk natančno preberite priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
2. Slušalke je treba pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
3. Slušalke ne uporabljajte več kot dva tedna, jih redno polnite.
4. Uporabite polnilce kvalificiranega proizvajalca.
5. Če telefon ne najde slušalk, preverite, ali je v na inu seznanjanja; če dlje časa ostanejo nepovezane, bodo slušalke zapustile na inu seznanjanja, prosimo, znova vstopite v na inu; če pride do napake postopka v telefonu, ga znova zaženite; če pride do napake v postopku slušalk, jih znova zaženite ali ponastavite.

Manufacturer: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Address: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F,
Project Phase 2 of Gaosheng Tech District,
Dongguan City, Guangdong, China.

Web: www.haylou.com
MADE IN CHINA