



# Mi Air Purifier Pro Čistilec zraka

## Uporabniški priročnik

## OPOZORILA

- Napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali miselnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so jim bila podana navodila glede uporabe naprave na varen način in razumejo tveganja, ki jih uporaba naprave prinaša.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo opravljati čiščenja ali vzdrževalnih del brez nadzora.
- Pred čiščenjem ali drugimi vzdrževalnimi deli mora biti napava izklopljena iz električne napeljave.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z originalnim napajalnim kablom, ki ga kupite pri proizvajalcu ali na pooblaščenem servisu.

## Varnostni ukrepi

- Preden čistilec prestavljate, ga izklopite in izključite iz elektrike.
- Čistilca ni mogoče vklopiti, če rešetka vetrnice in pokrov filtra nista pravilno nameščena.
- Med vstopnimi odprinami za zrak in stenami ali drugimi predmeti naj bo vsaj 20 cm prostora.
- Redno čistite prah, lasje, in druge delce z zunanje mrežice filtra, da zmanjšate možnost razraščanja bakterij.
- Odstranite prah, lasje in delce z vhodnih odprin za zrak na čistilcu, da preprečite zmanjšanje dovoda zraka.
- Če čistilca dlje časa ne boste uporabljali, pokrijte izhodne odprtine za zrak, da ne bi v napravo vstopal prah, lasje in drugi delci.

XÁ [ \* aÁ \* } b ÉA | ^ \ d [ z [ \ ^ Á aÁ i ~ \* ã Á [ z [ á à aæ ÉÁ : Á @ : Á aæ æ ^ ÉÁ • ^ Á @ Á [ , ^ : Á & | : á Á aæ á Á | ^ & d á aÁ ~ d ^ á a Á • d ~ & c á Á ^ [ , K

- Napajalnega kabla ne vlecite, zavijajte ali zvijajte preveč, saj bi ovoj lahko počil in bi osrednji del kablov bil izpostavljen.
- Napajalni kabel mora biti vklopljen v ustrezno električno vtičnico.
- Uporabljajte napajalni kabel, ki je bil priložen v paketu skupaj s čistilcem. Ne uporabljajte drugih, neoriginalnih napajalnih kablov.
- Pred vzdrževalnimi deli ali preden čistilec prestavljate, ga vedno izklopite iz elektrike.


- 
- Če čistilec oddaja nenavadne zvoke, zavohate smrad, se naprava pregreva ali se vetrnica nepravilno vrti, takoj prenehajte z uporabo.

- Svojih prstov ali drugih predmetov ne dajajte v zaščitne dele, gibljive dele, vhodne ali izhodne odprtine za zrak.
- Predmete, kot so lasje ali tkanine imejte stran od čistilca, da ne bi prišlo do blokiranja vhodnih ali izhodnih odprtin za zrak.
- Ne sedite in ne naslanjajte se na napravo ter je ne nagibajte.
- Ko čistilec uporabljate skupaj s plinskimi napravami (kot so plinske peči, plinski grelci), dobro zračite prostor, da ne bi prišlo do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.
- Ne vlivajte tekočin, mečite praškov ali drugih drobnih snovi v izhodno odprino za zrak na čistilcu.

Čistilca ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah, saj bi lahko prišlo od elektrošoka, požara ali drugih poškodb:


- V bližini odprtega ognja, kot so sveče, gorilniki za kadilo, peči, kamini, cigarete, petarde, vžigalniki, večnamenske bakle, vžigalniki sveč ali požarne posode.
- V bližini naprav, ki proizvajajo visoke temperature, kot so električni grelci, ventilatorski grelniki, električni grelniki za noge, električne peči, električni likalniki.
- Pazite, da v čistilnik ne pridejo vnetljivi predmeti.
- Na nestabilnih mestih, kjer lahko čistilec zlahka pade.
- V okolju, kjer je izredno vroče ali vlažno, kot so na primer kopalnice.

## Pregled izdelka




## Navodila

Da bi zagotovili boljše čiščenje, naj bo med dovodom zraka in stenami ali drugimi predmeti nekaj razdalje.



Opomba: Priporočljivo je, da med čiščenjem zaprete vrata in okna.

## Priključite napajalni kabel




1. Odprite pokrov filtra
2. Izvlecite napajalni kabel
3. Priključite napajalni kabel

## Uporaba


### Gumb za vklop / način

Pritisnite gumb za vklop / način, da vklopite čistilec ali preklopite med načini.  
Pritisnite in zadržite dve sekundi, da čistilec izklopite.




### Gumb za vklop/izklop zaslona

Pritisnite gumb za vklop/izklop zaslona na zadnji strani čistilca, da zaslon vklopite/  
izklopite.




## Zaslon

Podatki so prikazani na zaslonu vašega čistilca.



## Ponastavitev Wi-Fi-ja

Če se vaš telefon ne more povezati s čistilcem zraka, istočasno pritisnite in držite gumb za način in lučko 5 sekund. Ko zaslišite pisk, pomeni, da je bil Wi-Fi uspešno ponastavljen.



## Povežite se z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home \*.

Upravljajte svojo napravo z aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home.



Za prenos in namestitev aplikacije skenirajte QR kodo. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitev povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite »Mi Home / Xiaomi Home«, za prenos in namestitev.

Odprite aplikacijo Mi Home / Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave.

\*V Evropi se aplikacija imenuje Xiaomi Home app (razen v Rusiji). Ime aplikacije, ki je prikazana v vaši napravi, bi moralo biti privzeto.

Opomba: Različica aplikacije Mi Home je morda posodobljena. Upoštevajte navodila, ki veljajo za trenutno različico aplikacije.


## Filter Replacement

The average filter replacement period is 6 - 12 months.

When the filter needs to be replaced, the screen will display the remaining service life of the filter when the purifier is turned on.


Please refer to the Filter Replacement label on the inside of the filter compartment panel for detailed instructions.

Make sure to turn off and unplug the purifier before replacing the filter.



After replacing the filter turn on the purifier, and press and hold the filter reset button for 6 seconds. A beeping sound indicates that the filter has been successfully replaced, and the filter service time has been reset.


Note: Purifier with RFID label at the bottom do not require reset.



Note: When the filter is saturated by harmful gases, it may give off odors. Please place the filter in a sunny and ventilated place to eliminate odors.


## Maintenance

Please make sure to turn off the air purifier and disconnect power before performing the following operations.



## Clean the filter cabinet

For best performance, use a vacuum cleaner or soft cloth to remove dust clinging to air inlets or cabinet walls.



## Clean laser particle sensor

Use a non-sharp tool to open the laser particle sensor cover, and use an air blow gun or hair dryer to clean the laser particle sensor and its back cover.


Note: Do not use hot air.

## Specification

Name	Mi Air Purifier Pro	Rated Voltage	100-240V~	CADR (Particle)	500 m <sup>3</sup> /h *
Model	AC-M3-CA	Rated Frequency	50/60 Hz	CADR (Formaldehyde)	70 m <sup>3</sup> /h *
Item Dimensions	260 × 260 × 735 mm	Rated Power	66 W	CCM (Particle)	P2
Net Weight	Approx. 8.0 kg	Noise Level	≤69 dB(A)	Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Effective coverage*	35 - 60 m <sup>2</sup>	PM Filtering Efficiency	High	Network Standby Power Consumption	< 2.0 W
Max RF Output Power	Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz): 14.85 dBm				
* Calculated based on standard Q/BJZMK0001-2018					

## Regulatory Compliance Information

### Europe — EU declaration of conformity

 Hereby, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment - Mi Air Purifier Pro, type AC-M3-CA is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

### Disposal and recycling information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.